

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

NÁJEZDOVÉ RAMPY

Nájezdové rampy slouží k překonání schodišťové nebo jiné výškové bariéry.

Montáž: Při příjezdu osoby na vozíku je nutno druhou osobou rampu přinést z místa uložení.

Rampy jsou samostatné, každá složená ze dvou výsuvných kusů. Každá se instaluje samostatně vysunutím do požadované délky a sklopením podpůrné nohy (je-li ve výbavě). V horní části je osazen trn (je-li ve výbavě), který se zasune do předem vyvrtaného otvoru na schodišti (zajištění proti pohybu) nebo je osazena protiskluzová guma. Totéž se provede i s druhou rampou. Rozteč ramp je dán již vyvrtanými otvory na schodišti nebo lze dle potřeby měnit.

Demontáž: Rampa se vyjme z trnu (je-li ve výbavě), zasune na minimální rozměr a sklopí se podpůrná noha (je-li ve výbavě). Totéž se provede i s druhou rampou. Poté je možno přenést na místo uložení.

Výrobce:

MANUS Prostějov spol. s r.o.

Za drahou 4332/4

796 87 Prostějov

Tel.: + 420 582 360 558

Fax + 420 582 301 244

e-mail: manuspv@manuspv.cz

www: www.manuspv.cz